

NAMUOS

MONTAGE- & INSTALLATIONSANLEITUNG

Betonwandhaken

DREI EINFACHE SCHRITTE ZUR SICHEREN MONTAGE

1

LOCH BOHREN

Achten Sie darauf, das Loch im 90°-Winkel gerade in die Wand zu bohren.

2

DÜBEL & SCHRAUBE EINSETZEN

Setzen Sie den Dübel in das Bohrloch ein und drehen Sie anschließend die Schraube ein. Achten Sie darauf, dass die Schraube in der richtigen Tiefe montiert wird, sodass **10 mm** der Schraube aus der Wand herausragen.

3

SCHRAUBE SICHERN

Sichern Sie die Schraube mit einer Mutter (für eine M4-Schraube).

- Ziehen Sie die Schraube nicht zu fest an.
- Eine falsche Einschraubtiefe kann zu Schäden am Produkt führen.

Vielen Dank, dass Sie sich für NAMUOS entschieden haben

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG GUT AUF