

NAMUOS

MONTAGE- & INSTALLATIONSANLEITUNG

Selbstklebender Wandhaken

VIER EINFACHE SCHRITTE FÜR SICHEREN, DAUERHAFTEN HALT

1

DIE RICHTIGE OBERFLÄCHE WÄHLEN

Geeignet für glatte, nicht poröse Oberflächen wie Keramikfliesen, Glas, Metall, lackiertes Holz oder glatten Kunststoff. Nicht für Gipskarton, Tapeten, gestrichene Wände oder strukturierte Fliesen.

2

OBERFLÄCHE REINIGEN

Reinigen Sie die Montagefläche mit Reinigungsalkohol (Isopropylalkohol). Keine Glasreiniger oder Seifenwasser verwenden – sie hinterlassen einen Mikroplastikfilm, der die Haftung verhindert.

3

AN DER WAND ANBRINGEN

Rote Schutzfolie entfernen. Halter sorgfältig ausrichten und mindestens 30 Sekunden lang mit festem, gleichmäßigem Druck an die Wand pressen.

4

VOR GEBRAUCH WARTEN

Nicht sofort belasten.

Minimum: 24 Std. · Ideal: 72 Std.

Vielen Dank, dass Sie sich für NAMUOS entschieden haben

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG GUT AUF